

SOLUCIONES A ALGUNOS PROBLEMAS COMUNES

1) No hay imagen y/o sonido

- El televisor no está enchufado.
- El televisor no está encendido.
- La antena no está conectada al televisor.
- El cable de antena está roto.
- El televisor está en el modo AV.
- Los controles de imagen y sonido están en niveles mínimos.

2) Manchas de color en la pantalla, sonido normal

- Interferencia magnética procedente de equipos cercanos sin blindaje (Ej. altavoces).
- Se ha desplazado el televisor mientras estaba encendido, dejar el televisor apagado durante 30 minutos.

3) Imagen deficiente o distorsionada, sonido débil o ausente

- Vuelva a sintonizar el canal o canales.
- Pruebe otro canal (señal débil).
- Compruebe el estado de la antena.
- Compruebe posibles interferencias locales.

4) El color o sonido no son normales

- Los controles de colores están puestos en valores mínimos.
- Pruebe otro canal (señal débil).
- Compruebe el estado de la antena.

5) Imagen normal, sonido débil o distorsionado.

- Pruebe otro canal (señal débil).
- Compruebe el estado de la antena.
- La recepción del sonido puede haberse deteriorado, conmutar el sonido a modo "mono" hasta que mejore la recepción.

6) Imagen normal, no hay sonido

- Nivel de volumen a cero.
- Está activado el silenciador de sonido (Mute).

7) Imagen con "nieve", sonido anormal

- Situación, dirección o conexión de la antena.

8) Imágenes múltiples, sonido anormal

- Situación, dirección o conexión de la antena.

9) Interferencia, sonido anormal

- Las interferencias pueden ser producidas, por aparatos eléctricos, coches, motocicletas, teléfonos móviles, tubos fluorescentes, etc.